




1.OBERGESCHOSS  
Top W05



D= DREHFLÜGEL  
 DK= DREHKIPPFLÜGEL  
 F= FIXVERGLASUNG



BEIM DRÜCKEN KEIN ANPASSEN AN SEITENGRÖSSE