


D= DREHFLÜGEL
DK= DREHKIPPFÜGEL
F= FIXVERGLASUNG



BEIM DRÜCKEN KEIN ANPASSEN AN SEITENGRÖSSE