



OBERGESCHOSS Top W04



D= DREHFLÜGEL
DK= DREHKIPPFLÜGEL
F= FIXVERGLASUNG



BEIM DRUCKEN KEIN ANPASSEN AN SEITENGRÖSSE